Настройка цифровых каналов на телевизорах LG (на примере модели 28MT42VF).

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.



Необходимо найти в меню телевизора пункт «Каналы».

В меню «Каналы» необходимо выбрать «Автопоиск».



Выбрать, поставить отметку напротив строки «Кабельное ТВ», нажать «Далее»:



Выбрать «Другие операторы», «Закрыть»:

١	КАНАЛЫ	Переместить • OK
_	• Автопоиск	Настройка каб. ТВ: Оператор цифрового ТВ
0	• Ручная настройка	UPC
	• Редактор каналов	Другие операторы [®]
	• Режим приёма : Каб	
0	• Данные СІ (САМ)	⊛Выбрать/Далес
6	• Настройка цифр.каб.ТВ	Закрыть

Задать режим поиска: «Быстрый» или «Поиск сети», ввести частоту (кГц):482000



Поставить отметку «Только цифровые (Кабельное ТВ)», нажать «Выполнить»:



Дождитесь окончания поиска:



По окончанию поиска нажмите «Закрыть»:

КАНАЛЫ • Пере	аместить ම ОК
 Автопоиск Ручная настройка Редактор каналов Режим приёма : Кабельное ТІ Данные СІ (САМ) Настройка цифр.каб.ТВ 	Кабетьнос': 28 найдено
	Закрыть

Для вывода списка каналов на экран Вы можете нажать клавишу «LIST» на пульте телевизора.



Приятного просмотра!