Настройка цифровых каналов на телевизорах SAMSUNG. (на примере модели UE-32F5020)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Трансляция Изображение Автонастройка Звук Кабель Антенна Трансляция Список каналов Телегид Приложения Диспетчер расписания ۵ Система Изменение канала Изм. избранное Поддержка 2 27 СР

Необходимо найти в меню телевизора пункт «Трансляция».

Войти в пункт меню «Трансляция». Выбрать пункт «Автонастройка".



В меню «Автонастройка» выбрать пункт «Кабельные параметры поиска».



Заполнить параметры, как указано ниже:

4		Кабельные параметр	ыпоиска	Выбор начальной		
	0	Нач. частота	482000 KHz	частоты с помощью цифровых кнопок.		
17		Конечная частота.	482000 KHz		a series and the series of the	
S AN		Скорость передачи	6750 KS/s	a final she haday	7 9	
1/14	-	Модуляция	128 QAM			
	ф В					
		27 се февраля	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	оекта лила»	S.	
					E A	

Вернуться в предыдущее меню и выбрать пункт «Автонастройка».



В меню «Автонастройка» надо выбрать тип канала «Цифровые»:

Для по <mark>иска каналов опр</mark> выбери <mark>те Сканир</mark>	еделите параметры и	Выберите Цифр. и анало или Цифровые или Аналоговые для
Антенна	Кабель	сканирования каналов.
Тип канала	Цифр. и аналог.	
Режим поиска	🗸 Цифровые	
	Аналоговые	
	Сканир.	

Выбрать	«Сканир.»	
---------	-----------	--

Для поиска каналов оп выберите Сканир	ределите параметры и	Выберите Сканир. для сканирования каналов
Антенна	Кабель	
Тип канала	Цифровые	
Режим поиска	Сеть	
	Сканир.	

Дождаться окончания поиска каналов.

	23%	
Цифровые • ТВ	40 40	
• Радио • Данные/др.	0	

Поиск закончен. Нажать «Закрыть».

Автонастройка завершена. Цифровые 169 • ТВ 141 • Радио 28
Цифровые 169 • ТВ 141 • Радио 28
Цифровые 169 • ТВ 141 • Радио 28
• Радио 28
• Данные/др. 0
Изм. настроек Повтор сканир. Закрыть

Для вывода списка каналов можно нажать клавишу «CH LIST» на пульте телевизора.

	<Сорт.	Bc	е Режим
	1	1 kanal	Нет информац
First Street of	2	Rossiya 1	Нет информац
and the second	3	Match TV	Нет информац
	4	NTV	Нет информац
	5	5 kanal S-Pb	Нет информац
	6	Kultura	Нет информац
No.	7	Rossiya 24	Нет информац
	8	Karusel	Нет информац
08:26	9	OTR	Нет информац
27 СР	10	TVC	Нет информац

Приятного просмотра!