## Настройка цифровых каналов на телевизорах Toshiba (на примере модели RV733R).

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Необходимо найти в меню телевизора пункт «Настройки».

Убедитесь, что выбран «Вход ант/каб» «Кабель»

Выберите «Автомат. Настройка»:

			-	÷	¢	
H	АСТРОЙКА					
5	азык меню			Русс	кий	
(	Страна			Швейц	ария	
	Вход ант./каб.			Кабе	ль	
	Автомат. Настро	йка				
	ATV Ручная Нас	гройка				
	DTV Ручная Нас	тройка				
	DTV уст.					
	Быстрая устано	вка				
	AT	XF			1	
		OK Bx	од RETURN	Назад		
			TOSHIBA			



Режим настройки:	DTV		
Тип сканирования: Начальная част. Конечная част. Модуляция Скор. Перед. Симв. ID сети У НС России	Быстрое сканир. 482.000 МГц 482.000 МГц 128 QAM 6750 KS/s Авто		РОССИЯ
Предыдущие	троика : настройки будут утеряны! Н	ажм. EXIT. чтобы оставить	-
настройки бе Режим наст	ез изменения. ройки	DTV	a d
State of the second	Нач.ск	ан.	
ОТV Тип сканир. Начальная Конечная чи Модуляция Скор. перед ID сети	част. Вст. I. СИМВ.	Быстрое сканир. 482.000 MHz 482.000 MHz 128 QAM 6750 KS/s Авто	
КАЛИНИНІ РАДСКАЯ ОВ			
	ОК Вход RET	URN Назад	
	тознів	A	

Нажмите «Нач. Скан.»

Дождитесь окончания поиска:



После окончания поиска нажмите «ОК» на пульте телевизора.



Приятного просмотра!