Настройка цифровых каналов на телевизорах Haier (на примере модели LE32K6000S).

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

В первую очередь необходимо задать тип цифрового телевидения — DVB-C. Для этого на пульте телевизора нажмите клавишу «SOURCE»:



Выберите строку DVB-C:



нажмите «ОК»:



Войдите в меню телевизора:



В меню телевизора в разделе «КАНАЛ» выберите пункт «Автонастройка», подтвердите «ОК».



Задайте параметры автоматического поиска каналов, как указано ниже:

	Haier	
Меню сканиро	вания DVB-C	
Тип сканиро	Сетевое	
Частота	482000	
Идентификатор	АВТО	
Скорость	6750	
О ОК	MENU	

Задайте тип настройки «ЦТВ», затем выберите страну «Россия»:

Тип настрой	ки 🤇	ЦТВ
Польша	∆ Россия	Испания
┥ Португалия	Сербия	Швеция 🕨
Румыния	Словения	Швейцария

Дождитесь окончания поиска:

Н	астро	йка	канала		
63 %	Freq		506.0	(DT	V)

После окончания поиска выйдите из меню:.

Для вывода на экран списка каналов Вы можете нажать клавишу "CH LIST" на пульте телевизора:

Hai

Приятного просмотра!

