## Настройка цифровых каналов на телевизорах Hisense (на примере модели H43A6100).

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Для входа в меню необходимо нажать клавишу с «домиком»:





Далее выбрать пункт меню «Настройки»:



Выбрать пункт меню «Канал»:

	Изображение	<b>Д</b> Э Звук	
34,05% 63 6 J 4,03%	() Сеть	С Канал	
АВКА 61,37 ЕЛЕЙ 61,37	Система	<i>і</i> Поддержка	

Выбрать строку «Автопоиск»:



Выбираем пункт меню «Изменить настройку»:

Пересканировать	
Прием: Кабельное	Оператор: STANDARD Канал: Все каналы Режим сканирования: ЦТВ Режим поиска: Сканирование частот LCN: Вкл.
енить настройк	су Пересканировать

## Подтвердить «ОК»:

ресканирова	ТЬ	
Прием: Каб	Все каналы в памяти будут удалены, продолжить?	р ия: ЦТВ нирование частот
	Отменить ОК Изменить настро Пересканировать	

Стрелками «вниз» или «вверх» выбрать режим поиска каналов «Кабельное»:



После чего нажать стрелку «вправо» на пульте.

В следующем меню вводим начальные параметры для настройки цифровых каналов, как указано ниже:



Нажимаем стрелку «вправо» и ждем, пока найдутся все каналы и по завершению поиска завершится сортировка каналов:



По завершению поиска подтвердите «Готово»:



## Поиск каналов завершен.

ВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ В РЕГИОНА 1 1 kanal   Избирателей в региона 2 Rossiya 1   Нет программ 3 Match TV   Нет программ 4 NTV   Нет программ 5 5 kanal S-Pb   Нет программ 5 5 kanal S-Pb   Нет программ 6 Kultura   Нет программ 6 Kultura			Кабельное	FAV1
2 Rossiya 1 Нет программ 3 Match TV Нет программ 4 NTV Нет программ 5 5 kanal S-Pb Нет программ 6 Kultura Нет программ		ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ В РЕГИО	< 1 1 kanal Нет программ	3
В Маtch ТV Нет программ 5 5 kanal S-Pb Нет программ 6 Kultura Нет программ	ę		2 Rossiya 1 Нет программ	
4 NTV Нет программ 5 5 kanal S-Pb Нет программ 6 Kultura Нет программ		Signat Back Scottered 61,37%	3 Match TV Нет программ	
Нет программ 5 5 kanal S-Pb Нет программ 6 Kultura Нет программ		Head States	4 NTV	
5 5 kanal S-Pb Нет программ 6 Kultura Нет программ			Нет программ	
Нет программ 6 Kultura Нет программ		-	5 5 kanal S-Pb	
6 Kultura Нет программ			Нет программ	
Нет программ			6 Kultura	
			Нет программ	

Приятного просмотра!