Настройка цифровых каналов на телевизорах SAMSUNG. (на примере модели UE-32F5020)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Трансляция Изображение Автонастройка Звук Кабель Антенна Трансляция Список каналов Телегид Приложения Диспетчер расписания ٥ Система Изменение канала Изм. избранное Поддержка 2 27 СР

Необходимо найти в меню телевизора пункт «Трансляция».

Войдите в пункт меню «Трансляция». Выберите пункт «Автонастройка":



В меню «Автонастройка» выберите пункт «Кабельные параметры поиска»:



Заполните параметры, как указано ниже:

1		Кабельные параметр	ы поиска	Выбор начальной	
1	\odot	Нач. частота	482000 KHz	цифровых кнопок.	07
1		Конечная частота.	482000 KHz		
NA A		Скорость передачи	6750 KS/s		- 7 - 9
1/1	-	Модуляция	128 QAM		
	٩				
AL.	I				
		27 ср февраля		оекта лила»	X

Вернитесь в предыдущее меню и выберите пункт «Автонастройка», нажмите «Пуск»:



В меню «Автонастройка» надо выбрать тип канала «Цифровые»:

Для поиска каналов определите параметры и выберите Сканир		Выберите Цифр. и анало или Цифровые или Аналоговые для
Антенна	Кабель	сканирования каналов.
Тип канала	Цифр. и аналог.	
Режим поиска	🗸 Цифровые	
	Аналоговые	

Выбрать	«Скани).»:
---------	--------	------

	Автонастройка		
Для поиска каналов оп выберите Сканир	ределите параметры и	Выберите Сканир. дл сканирования канало	
Антенна	Кабель		
Тип канала	Цифровые		
Режим поиска	Сеть		
	Сканир.		

Дождитесь окончания поиска каналов:

	23%	
Цифровые • ТВ	40	
• Радио • Данные/др.	0	
		C
	Стоп	

Поиск закончен. Нажмите «Закрыть»:

автонастройка завершена. Цифровые 169 • ТВ 141 • Радио 28 • Данные/др. 0 Изм. настроек Повтор сканир. Закрыть	Автонастройка		
Цифровые 169 • ТВ 141 • Радио 28 • Данные/др. 0 Изм. настроек Повтор сканир. Закрыть	гонастройка завершен	la.	
цифровые 169 • ТВ 141 • Радио 28 • Данные/др. 0 Изм. настроек Повтор сканир. Закрыть			
 Радио Данные/др. Изм. настроек Повтор сканир. Закрыть 	• тв	169	
• Данные/др. 0 Изм. настроек Повтор сканир. Закрыть	• Радио	28	
Изм. настроек Повтор сканир. Закрыть	• Данные/др.	0	
	Изм. настроек	Повтор ск	анир. Закрыть

Для вывода списка каналов Вы можете нажать клавишу «CH LIST» на пульте телевизора.

	<Сорт.	Bc	е Режин
	1	1 kanal	Нет информац
AND IN THE REAL	2	Rossiya 1	Нет информац
na to -	3	Match TV	Нет информац
	4	NTV	Нет информац
	5	5 kanal S-Pb	Нет информац
and the second second	6	Kultura	Нет информац
No.	7	Rossiya 24	Нет информац
	8	Karusel	Нет информац
08:26	9	OTR	Нет информац
февраля	10	TVC	Нет информац
февраля	10	тис	Нет информа

Приятного просмотра!