## Настройка цифровых каналов на телевизорах Sony

(на примере модели KDL-40RE253: в зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Необходимо зайти в меню телевизора, нажав клвавишу «НОМЕ»:



Выберите пункт меню «Установки»:



Выберите пункт меню «Системные настройки»:

HOME				
	Список цифр. Про	грамм		
	ТВ-гид (EPG)			
-	Приложения			
	Записи			
	Мультимедиа		Системные настройки	
	Установки	>	🔇 Клиентская поддержка	
	HO	МЕ Выход	SONY	

Выберите пункт меню «Настройка каналов»:

	🖴 Настройка каналов	
	Изображение	Настр. аналог. каналов
	<b>⊲</b> )) Звук	Цифр. конфигурация Настройка FM радио
	🕀 Управление экраном	
	Настройка каналов	
	настройка	
	🎲 Эко	
F	Выбор	HOM

Войдите в «Настройка каналов» и выберите пункт «Цифровая конфигурация»:



Выберите пункт «Цифровая настройка»:

🖴 Цифр. конфигурация		Цифровое Т
🖪 Изображение	Цифровая настрояка	
<b>⊲</b> )) Звук	Настройка субтитров	and the second second
	Настройка звука	CALIFORNIA AND
🖽 Управление экраном	Настройка Guide	
	Техн. конфигурация	
	Настройка модуля СА РІN молуля СА	Contraction of the
🕞 Замок от детей	Удалить список услуг()	
🔁 Настройка		
191 200		

Выберите пункт «Автопоиск цифровых каналов»:



Появится вопрос: «Начать автонастройку?». Выберите «ОК»:

	-	-
🚘 Автопоиск цифр. каналов		
	Начать Автонастройку?	
	Отказ	
A DEPARTMENT OF A DEPARTMENT		
🖶 Выбор		RETURN

Выберите тип подключения ТВ «Кабель»:



Выберите оператора «Другое»:

The Address of the Ad		
A CONTRACTOR OF A		
Можно выбрать	ь только одного оператора из расп	оложенного ниже
crinera.		
	<ul> <li>Oullaster</li> </ul>	
	Онлаим	
	АКАДО	
	Ростелеком (СПб)	
	Дом.ru	
	Apyroe	

## Выберите «Тип сканирования» - «Быстрое сканирование» «Частота (МГц)» - «Ручн.»



## Введите частоту - 482.000

Тип сканирования	Быстрое сканирование
Частота(МГц)	482.000 Сброс
Идентификатор сети	Авто
н	ачать

Запустите поиск цифровых каналов, нажав «Начать»:



Дождитесь окончания поиска каналов:



Для выхода нажмите клавишу "BACK" на пульте, либо наведите курсор на «RETURN». Если необходимо, то несколько раз.



## Приятного просмотра!

