



Настройка цифровых каналов на телевизорах LG (на примере модели 43LK5000).

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.


Необходимо найти в меню телевизора пункт «Каналы».




Выберите режим приема, поставив отметку напротив строки «Кабельное ТВ»:




Подтвердите «Да»:




В меню «Каналы» выберите «Автопоиск»:




Поставьте отметку напротив «Кабельное ТВ», нажмите «Далее»:





Задайте режим поиска: «Полный»:




Нажмите «ОК»:




Поставьте отметку «Только цифровые (Кабельное ТВ)», нажмите «Выполнить»:




Дождитесь окончания поиска:



По окончании поиска нажмите «Закреть»:



Для вывода списка каналов на экран Вы можете нажать клавишу «LIST» на пульте телевизора.



Приятного просмотра!