



## Настройка цифровых каналов на телевизорах LG (на примере модели 43UF771V).

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.


Необходимо найти в меню телевизора пункт «Настройки».




В меню «Настройки» необходимо выбрать «Расширенные настройки».




В меню «Каналы» выберите пункт «Поиск каналов».




При необходимости введите PIN код. Как правило, PIN код 0000.




Задайте «Режим приёма» - «Каб ТВ (DVB-C и аналог)»




Выберите строку «Автопоиск».




Проверьте «Режим поиска каналов» и нажмите «Далее».




Выберите оператора кабельного ТВ: «Другие операторы», нажмите «Далее»:




Введите параметры настройки: Тип поиска: Поиск сети  
Начальная частота (кГц): 482000  
Конечная частота (кГц) : 482000




Нажмите «Далее»:




Задайте параметры поиска, поставьте отметку «Только цифровые»:



Дождитесь окончания поиска:



Поиск каналов завершен. Нажмите «Готово»:



Приятного просмотра!

