


## Настройка цифровых каналов на телевизорах Филипс (на примере модели 43PFS4062).


В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Если телевизор на цифровые каналы настраивается впервые, перед началом настройки рекомендуется сделать общий сброс настроек на «заводские».


После нескольких минут ожидания появится меню с выбором языка экранного меню:




Далее необходимо выбрать стандарт цифрового телевидения — DVB-C:




Далее выбираем тип каналов, которые будем настраивать - «ЦТВ», что значит «цифровые»:




Далее подтверждаем «Все доступные»:




Выбираем страну «Россия»:



В следующем меню вводим начальные параметры для настройки цифровых каналов, как указано ниже:





Нажимает пункт меню «Поиск»:





Необходимо подождать, пока найдутся все каналы:



По завершению поиска выйдите из меню.  
Приятного просмотра!